Verwenden der Automatiktest Funktion

Anforderung PC:

Lizenzeingabe PatLink Pro Software:

 Die Automatiktest Funktion über die PatLink Pro Software setzt die PatLink Pro Plus Lizenz voraus. Bitte geben Sie unter *Hilfe > Lizenz >* Ihren Lizenzschlüssel mit Seriennummer Ihres Gerätes ein. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

231034	4443-0960-6773-3262		
350257	7392-7820-8887-0262		
110439	7763-8950-3513-0362		
380361	8947-6499-4675-8662		
180277	9493-0389-5485-5262		
	III	- F	
euer Lizenzschlüssel			
riennummer:	Lizenzschlüssel:		
2334567	1234-1234-1234-1234		
euer uzenzschlussel eriennummer: 2334567	Lizenzschlüssel: 1234-1234-1234-1234		

Verwenden der Automatiktest Funktion:

 Gehen Sie unter Pr
üfgerr
ät > Automatiktests, Pr
üflingsdatenladen in die ListManagerForm. Hier w
ählen Sie Ihr verwendetes Pr
üfger
ät aus und die Funktion Autotest Codes. Dann klicken Sie auf OK.

🖳 ListManagerForm	×
Gerät:	
DeltaGT PRO	
Listen	
Autotest Codes	
	OK Abbrechen

2. Bei den Geräten MI 3304, MI 3305, MI 3310(A) und MI 3321 müssen Sie jetzt Daten aufladen / senden aktivieren. Bei den Geräten MI 3309 und MI 3311 ist dies nicht notwendig.







3. Nun klicken Sie bitte auf Empfangen um die bestehenden Automatiktest zu empfangen. Stellen Sie dazu Ihr Prüfgerät, die Baudrate und den Com-Port ein und klicken Sie dann auf Start (Einstellungen gleich wie beim Lesen der Ergebnisse, siehe FAQ's).

ojektinformationen	Empfangen der Datenliste				-
ojekt Name	Instrumenteninformation				
🛃 ListManagerForm	Auto-Suche (komplett)				
🔁 🗋 🐚 🕸 🗙 😻 🔕	Instrumentenname	DeltaGT PRO	-		
Gruppe 2	Auto-Suche (COM Port,	Baudrate)		rüffunktion definieren	
	COM port:	COM35:	-	gesperrt	-
	Baudrate:	115200	•		
Serden Endangen	Erkennung des verbu Auben der Verbindun Geräldstein verden Erköperich: Zeit lief ab: Zeit lief ab: Beenden der Verbind,	ndenen Instrumenta 9 abgelesen. inise Austalt: Zeitensprung Austalt: Zeitensprung Zeitäleben: ng Zeitäleben: ng Start Sch	liessen	Schliesse	-

4. Nun werden die Automatiktests herunter geladen. Klicken Sie nach dem download auf Schliessen.



5. Jetzt können Sie die bestehenden Automatiktest verändern oder neue Test erstellen. Klicken Sie auf senden, um diese wieder auf das Prüfgerät zu übertragen.

🖳 ListManagerForm			×	
	♥ ♠ Image: Sichtprüfung		aktion definieren	
···· KAFFEEMASCHINE	Schutzleiter	Mode	Einzeln 👻	
BOHRMASCHINE KI 2 Iso	Isolation	Limit	0,1Ω +	
KI_2_lbs	Isolation-S	Zeit	0,1 Ω	
	Ersatzableitstrom	Ausgang	0,2 Ω 0,3 Ω	
KI_2_Isolbs	Ersatzableitstrom-S		0,4 Ω 0,5 Ω	
	Polaritätstest		0,6 Ω	
К]_З	Differenzstrom		0,7 Ω	
	Berührungsstrom		0,9 Ω 1,0 Ω	
	RCD		1,5 Ω 2 0 Ω	
	Power		2,0 12	
	Funktionsprüfung			
Senden Empfangen			Schliessen	





