

Idealno in za uporabo enostavno orodje vsakega elektrotehnika

MD 106 Brezkontaktni preizkuševalec napetosti

NOVO



MD 106 je brezkontaktni preizkuševalec napetosti z optičnim in akustičnim načinom opozarjanja ter sponko za pritrditev na žep. Spricho enostavne uporabe je osnovno orodje vsakega domačega mojstra in poklicnega elektrotehnika. Zaznava vodnike pod napetostjo v kablji, priključkih, navijalnih bobnih, stikalih in stikališčih. Poleg tega je mogoče pravilnost njegovega delovanja preveriti s pritiskom na gumb. Uporablja kapacitivno metodo zaznave, kar pomeni, da za razliko od induktivne metode ni potreben električni tok.

MERILNE FUNKCIJE

- Brezkontaktna zaznava napetosti od 90 V AC
- Optična in akustična indikacija prisotnosti napetosti

GLAVNE LASTNOSTI

- Merilno območje 90...1000 V
- Optični in akustični indikator
- Prenapetostna zaščita CAT IV / 1000 V

APLIKACIJE

- Splošna uporaba
- Nizko nivojsko električno testiranje
- Hobi nivo uporabe

TEHNIČNE LASTNOSTI

Funkcija	Obseg
Indikator	Optični, akustični
Merilni obseg	90...1000 V AC
Frekvenčni obseg	50...60 Hz
Temperaturni obseg	- 10°C ...+50°C, < 75% relativne vlažnosti
Tokovna poraba	80 mA
Delovni cikel	Stalen
Napajanje	2 x 1,5 V LR03 baterije tip AAA
Prenapetostna kategorija	CAT IV / 1000 V
Nivo zaščite	IP 65
Dimenzije	155 x 25 x 23 mm
Teža	Pribl. 56 g

STANDARDI

- IEC60529
- IEC/EN61010
- IEC/EN61140
- IEC/EN61326-1

Direktive

- 2012/19/EU WEEE
- 2014/30/EU EMV
- 2014/35/EU LVD

Standardni set

- MD 106 Brezkontaktni preizkuševalec napetosti
- 1,5 V AAA baterije, 2 kosa
- Navodila za uporabo
- Garancijski list

METREL D.D.

Merilna in regulacijska oprema
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenija
T (0)1 75 58 200, F (0)1 75 49 226
metrel@metrel.si, www.metrel.si

Opomba! Fotografije v katalogu lahko odstopajo od naročniškega seta v času dobave. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodne objave.

